



**BURG
WÄCHTER**

PointSafe

pointsafe

★ **NIEUW** ★
Verbeterde bescherming
tegen opwaartse
krachten en boren!



nl Gebruiksaanwijzing

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA PointSafe dp 07/2019

www.burg.biz

Structure



Structuur

- A Toets Enter
- B Toets Close / Clear
- C Toets Set
- D Toets Time
- E Toets H/M

Geachte klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een brandkast uit de PointSafe-serie van het merk BURG-WÄCHTER. Deze brandkast werd op basis de meest recente technische mogelijkheden ontwikkeld en geproduceerd.

De brandkastserie E kan in de standaard- en hotelmodus worden gebruikt. Bovendien beschikken alle brandkasten over een geïntegreerd mechanisch noodslot.

Belangrijk: Lees de volledige gebruiksaanwijzing voor u de brandkast begint te programmeren.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe brandkast.
BURG-WÄCHTER KG

Belangrijke tips

- Bewaar de codes en nood sleutel op een veilige plaats **buiten** de brandkast (het noodslot bevindt zich onder de 4 batterijen).
- Gebruik geen persoonsgegevens (vb. verjaardag, telefoonnr., etc.).
- Als de brandkast gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u de batterijen.
- Voor de hotelsector: Zie „Bijzonderheden hotelversie“ en de bijgevoegde gastcodehandleiding.
- Omwille van veiligheidsredenen mogen de fabrieksinstellingen van de gebruiker- en beheerderscode niet geprogrammeerd blijven.
- De brandkast bereikt pas zijn voorziene beschermfunctie nadat hij aan een massief gebouwdeel werd bevestigd. Gebruik de voorziene verankeringspunten (aan wand en/of bodem) om de nodige vaste verbinding te realiseren.
- Bij eventuele vragen of problemen wendt u zich tot uw verkoper.

Algemeen

De brandkasten van de Point-serie kunnen zowel in een standaard- als hotelmodus worden gebruikt. In beide modi zijn voor de bediening een algemene en een gebruikerscode beschikbaar.

De lengte van de algemene code bedraagt altijd 8 tekens.
De lengte van de gebruikerscode kan naar keuze 3 tot 6 tekens bevatten.

Algemene code: 12345678 (fabrieksinstelling)
Gebruikerscode: 168 (fabrieksinstelling)

Technische gegevens

Vergrendeltijden	Na 3 x verkeerde code-invoer 5 minuten
Stroomvoorziening	4 x MIGNON LR6/AA/ALKALINE
Toegestane omgevingsomstandigheden	-15 °C tot +50 °C tot 95 % rel. luchtvochtigheid (niet condenserend)

Ingebruikstelling

- Trek de batterij beschermstrip voorzichtig uit het batterijkvak (rechts naar de toetsenbord)
- De elektronica heeft nu ca. 30 sec. nodig om het programma op te laden.
- Druk daarna op de "Enter"-toets.
- Voer de gebruikerscode in (fabrieksinstelling 168)
- Druk daarna opnieuw op de "Enter"-toets.
- De deur opend automatisch, nu kan de kluis individueel worden geprogrammeerd.

Let op: Als de batterijen te zwak zijn, verschijnt de melding „Lo Batt“ op het scherm. Dan moeten **alle 4** de batterijen worden vervangen (LR6/AA/1.5V/alkaline)

Openen met behulp van de gebruikerscode

- Druk op de „Enter“-toets.
 - Voer de gebruikerscode in.
 - Druk opnieuw op „Enter“.
- De deur opent automatisch.

Brandkast sluiten

De deur sluit automatisch wanneer u op de „Close“-toets drukt.

Let op: Als een hindernis de deur blokkeert, ziet u de melding „BLOCK“ op het scherm. De brandkast kan niet worden gesloten. Verwijder de hindernis en probeer opnieuw.

Gebruikerscode programmeren

De deur moet open en de grendel **ingetrokken** zijn.

- Druk op de „Enter“-toets, de melding „Code“ verschijnt op het scherm.
- Voer de gebruikerscode in (3 tot max. 6 tekens).
- Druk daarna opnieuw op de „Enter“- en dan op de „Close“-toets.

De deur sluit automatisch.

Foutieve invoer

In de gesloten toestand accepteert de brandkast geen foutieve invoer. Op het scherm ziet u in dat geval „CODE-ERROR“ en hoort u korte piepsignalen. Bij de derde, verkeerde poging vergrendelt de elektronica de brandkast gedurende 5 minuten. Na deze periode kan de brandkast met de algemene of correcte gebruikerscode worden geopend. Wanneer u een verkeerd cijfer hebt ingedrukt, kunt u deze invoer met de toets „Close“ wissen.

Tijd instellen

- De deur moet open en de grendel **uitgestoken** zijn.
- Druk op de „SET“-toets, de uuraanduiding knippert.
 - Druk zo lang op de „H/M“-toets tot het gewenste uur wordt weergegeven. (Uurweergave: A 1–12 = 1–12 uur, P 1–12 = 13–24 uur).
 - Druk op de „SET“-toets – de minutenaanduiding knippert.
 - Druk opnieuw zo lang op de „H/M“-toets tot de gewenste minuten worden weergegeven.
 - Druk tot slot opnieuw op de „SET“-toets.

Openen met behulp van de algemene code

- Druk op de „Enter“-toets.
- Voer de algemene code in (**fabrieksinstelling 12345678**).
- Druk opnieuw op de „Enter“-toets.

Op het scherm wordt „PASS 1“ weergegeven en 10 seconden afgeteld. Na afloop van deze tijd wordt de gebruikerscode kort weergegeven en opent de deur automatisch.

Let op: Om de brandkast te sluiten moet de gebruikerscode opnieuw worden geprogrammeerd (zie „Gebruikerscode programmeren“).

Algemene code programmeren

De deur moet open en de grendel **uitgestoken** zijn.

- Druk op de „Enter“-toets.
- Voer de **algemene code** in (fabrieksinstelling 12345678).
- Druk op de „Enter“-toets.
- Op het scherm wordt „PASS 1“ weergegeven en 10 seconden afgeteld.
- **Binnen deze tijd** drukt u opnieuw op de „Enter“-toets.
- Voer nu de **nieuwe** algemene code in (8 tekens).
- Druk op de „Enter“-toets.
- Voer de **nieuwe** algemene code een tweede keer in.
- Druk tot slot op de „Enter“-toets.

De elektronica heeft de nieuwe code opgeslagen wanneer u op het scherm „Good“ ziet.

Bijzonderheden hotelversie

Als de brandkast in de hotelvariant moet worden gebruikt, kan dit via de algemene code worden omgeprogrammeerd. De deur moet **open** en de grendel **uitgestoken** zijn.

- Druk op de „Enter“-toets.
- Voer de 8-cijferige algemene code in.
- Druk opnieuw op „Enter“.
- Op het scherm wordt „PASS 1“ weergegeven en 10 seconden afgeteld. Druk **binnen deze tijd** opnieuw op „Enter“
- Voer de code „16805“ in
- Bevestig de omprogrammering met „Enter“ (op het scherm verschijnt „SET-05“).
- Wanneer de deur nu langer als 5 minuten blijft openstaan, moet de gebruikerscode opnieuw worden ingevoerd.

Als u opnieuw naar de normale modus wilt terugkeren, gaat u zoals hierboven beschreven te werk en gebruikt u op de overeenkomstige plaats de code „16800“.

„SET-00“ verschijnt op het scherm en de gebruikerscode is ook bij een geopende deur tijdelijk onbegrensd geldig.

Batterijen weggooiën

Geachte klant,

Help ons om afval te vermijden. Als u op een bepaald moment beslist dit apparaat af te voeren, denk er dan aan dat veel onderdelen van dit apparaat uit waardevolle materialen bestaan, die men kan recyclen. Gooi het apparaat niet met het restafval weg, maar raadpleeg de bevoegde overheid in uw gemeente voor verzamelplaatsen voor elektronisch afval.



De vuilnisbak betekent:

Ontladen batterijen of accu's mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng de batterijen / accu's naar de winkel of recyclageparken van de gemeente. De teruggave is bindend en wettelijk voorgeschreven.



Wend u zich in het geval van vragen met betrekking tot EU-onformiteitsverklaringen tot info@burg.biz.

Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.