

Bauen Sie sich Ihren eigenen

Salontisch



Eine Kiste muss nicht immer aus Kunststoff sein

Schweizer Qualität und Tradition

Der Schweizer Wald bedeckt 1.31 Mio. Hektar oder 32 Prozent der Schweiz. Der Schweizer Wald steht für gelebte Nachhaltigkeit, es wird nicht mehr Holz genutzt als nachwächst. Die Waldfunktionen: Rohstoff, Schutz, Erholung und Lebensraum, sind dauernd aufrechtzuerhalten. Die tief verwurzelte Tradition und das Waldgesetz verpflichten Eigentümer und Forstleute zur naturnahen Bewirtschaftung. Der Großteil der Schweizer Wälder sind nach den Richtlinien des Labels FSC zertifiziert.

'Die Ausstrahlung eines Baumes lebt im Holz weiter, auch in seinem Geruch. Beim Kauf von Holzprodukten erwerben Sie Lebensqualität.'

Schweizer Holz – eine starke Marke



Die Marke dient zur Identifikation und Wiedererkennung von Schweizer Holz aus dem Schweizer Wald und steht für schweizerische, traditionelle, ökologische und qualitativ hochwertige Holzprodukte – echt stark eben!

SCHWEIZER HOLZ
aus Ihrem Schweizer Wald 

Ihr Fachhändler:

BAUHAUS

Alle Informationen zur Firma und Anschrift Ihres BAUHAUS Fachcentrums finden Sie unter www.bauhaus.info/fachcentren oder kostenlos unter Tel. 0800 – 3905000


 **BAUHAUS** www.bauhaus.info

Wenn's gut werden muss.

KREATIV sein
& selbst kombinieren



mit Holzkisten –
Harassen

 **Exklusiv im BAUHAUS**

2477284
EAN 20247284992

Das benötigen Sie:

- 4 Holzharassen
- 4 Lenkrollen (2 mit Bremse)
- 2 Leimholzbretter, z.B. Fichte
- 1 Dose swingcolor Acryl Weisslack
- 2 Flachverbinder
- Senkkopfschrauben
- 8 Flachrundschraben inkl. Muttern
- 8 Unterlagsscheiben
- 16 Sechskantholzschrauben

1. Die Holzharassen vor dem Anstrich leicht anschleifen. Acryllack auftragen.
2. Für den Shabby-Look hier und da – vorzugsweise an den Kanten der Holzharassen – den halbfeuchten Lack mit einem Lappen in Faserrichtung des Holzes abwischen. Den Lack nach dem Trocknen mit dem Schleifpapier stellenweise anschleifen.
3. Die fertigen Holzharassen passend anordnen, pro Verbindungswand zwei Löcher bohren und mit Flachrundschraben (inkl. Unterlagsscheiben) verbinden.
4. Die Leimholzbretter auf der Unterseite der Harassen anschrauben. Anschliessend die Flachverbinder festschrauben.
5. Die Räder mit den Sechskantschrauben auf den Leimholzbrettern befestigen.



z.B. Weißlack
Hochglänzend
oder seidenmatt
z.B. 15040498