Recomendación de Transporte

Para un transporte adecuado de las ventanas es importante colocarlas que en posición vertical, protegidas y aseaguradas para evitar caídas y poder soportar cualquier golpe o movimientos que se pueda dar durante su transporte.

Es recomendable no apilar más de seis ventanas durante el transporte.

En la carga y descarga de las ventanas se recomienda evitar golpear las esquinas para impedir su deterioro.

En zonas con un suelo irregular se recomienda no arrastrar la ventana sin el perfil inferior de protección.

Los perfiles estan protegidos con una lamina protectora que deberá ser retirada al finalizar el montaje de la ventana.

Almacenar las ventanas en condiciones ambientales adecuadas, en lugares secos y sin excesiva exposición solar.

Recomendaciones de Mantenimiento

Perfiles de PVC: Uso de bayeta húmeda con un detergente neutro mezclado con agua. Dependiendo de si esta en lugares con mayor contaminación y de su continuo uso se recomienda limpiar como mínimo una vez al mes.

Burletes (juntas de estanqueidad): Revisar y lubricar su estado , comprobando que no hay roturas o grietas. Se recomienda utilizar polvo de talco una vez al año para mantener su flexibilidad (ya que el detergente neutro puede dañarlas).

Herrajes (elementos metálicos): Comprobar y ajustar las aperturas de los mecanismos una vez al año como mínimo asi como engrasar y limpiar las piezas con aceite adecuado para ello.

Cristales: Utilizar paño húmedo con un producto antiabrasivo.

Recomendaciones de Uso

No colocar carga tanto en las hojas como en la maneta.

No apoyar carga en los cristales de las hojas.

Evitar los cierres violentos ya que podrian causar desajustes en la ventana.

En situaciones de viento se debe cerrar la ventana, teniendo cuidado de no ser golpeado por la fuerza del viento y evitar la caída de objetos.

Mantener cerrada la ventana en caso de haber niños en la habitación sin la supervisión de un adulto.

Mantener libre de objetos el hueco entre el marco y la hoja ya que se podrían deformar o dañar los perfiles.

Proteger con cinta adhesiva la ventana si se va a realizar trabajos externos.

Garantías en su Instalación

Para garantizar la correcta instalación y funcionalidad de la ventana , esta debe ser realizada por un profesional cualificado siguiendo las instrucciones del proveedor.

Linneal PRO 13 S.L. no se hace responsable de la incorrecta manipulación o instalación de la ventana deacuerdo a estas instrucciones y recomendaciones.