



Der Anhänger

funktioniert punkt ●

WER DARF WELCHEN ANHÄNGER ZIEHEN? – FÜHRERSCHEINREGELUNG FÜR DEUTSCHLAND

Jeder, der im Besitz eines gültigen deutschen Führerscheins ist, darf straßenzugelassene Pkw-Anhänger ziehen.

Bitte beachten Sie dazu die Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (FeV)

Führerscheinklasse B

Führerscheininhaber der Klasse B dürfen Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 750 kg ziehen.
Außerdem auch Anhänger mit mehr als 750 kg, wenn die Summe der zulässigen Gesamtgewichte von Pkw und Anhänger nicht größer als 3.500 kg ist.

Führerscheinklasse BE oder alter Führerschein Klasse 3

Wer diesen „Anhängerführerschein“ besitzt, darf Anhänger bis zu 3.500 kg zulässigem Gesamtgewicht ziehen
Die Summe der zulässigen Gesamtgewichte von Pkw und Anhänger darf nicht größer als 7.500 kg sein.

Beachten Sie bei beiden Führerscheinarten unbedingt immer die für Ihren Pkw zugelassene maximale Anhängelast für gebremste oder ungebremste Anhänger. Diese Angaben finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) Ihres Pkws.

Es gelten immer die gesetzlichen Regelungen.

